

**UPER  
SPRINT**

## Инструкция

по установке системы непрерывной подачи чернил на  
принтер HP DeskJet D1663



# СНПЧ HP DeskJet D1663

## Перед установкой системы прочитать.

Установка СНПЧ на данную модель состоит из двух этапов: подготовки картриджей и непосредственно установки системы.


В системе можно использовать как новые картриджи, так и бывшие в эксплуатации. Новые желательно проверить, задав печать тестовой страницы.

Использованные картриджи перед установкой обязательно дозаправить чернилами\* и протестировать (распечатать тестовую страницу). Это необходимо сделать до установки в отверстия крышки картриджа уплотнителей и заглушек.

## Подготовка принтера

Включите принтер, нажав на кнопку , откройте крышку принтера.\*\* Дождитесь, когда каретка переместится вправо в позицию замены картриджей, и снимите их. Обесточьте принтер, это позволит свободно перемещать каретку рукой в любое положение при установке СНПЧ.

## Подготовка картриджей



Снимите наклейки с картриджей; сверлом, входящим в набор, увеличьте все отверстия до диаметра 4мм (фото 2). Проклейте по периметру место соединения крышек картриджа с корпусом (фото 1). Дозаправьте картриджи чернилами, **Не путайте цвета!** На фото 3 стрелочками обозначены цвета отсеков **С-М-У-К** (Синий, Пурпурный, Желтый, Черный). Затем извлеките соединенные картриджи, вставьте в отверстия крышек **Силиконовые уплотнители** (фото 3, уплотнители обозначены цветными стрелочками), не до конца — наполовину, а оставшиеся отверстия заглушите **Пробками** (фото 3, пробки — оранжевые стрелочки).

Установите картриджи в каретку (фото 4). Наклейте на них **Клипсу K1663** строго в соответствии с фото.



\* Руководство по заправке картриджей HP

\*\* Руководство по установке в документации к принтеру

## Установка системы

1. Прикрепите **клипсу КУ** на правую боковую крышку принтера (фото 5).
2. Затем прикрепите другую **клипсу КУ** на внутреннюю часть задней стенки принтера, как показано на фото 6.



Фото 5




Фото 6

3. Подсоедините **Капиллярный шлейф** к картриджам, строго соблюдая укладку капилляров (фото 7-а,б).
4. Заправьте систему согласно данной инструкции в разделе **Заправка системы**.
5. Вставьте картриджи в держатель каретки и закрепите шлейф в клипсе **K1663**(фото 8).




Фото 7-а



Фото 7-б



Фото 8

## Установка системы

6. Заведите шлейф за каретку и переместите каретку в крайнее левое положение. Затем, излишне не натягивая капиллярный шлейф, проложите его в **клипсе КУ** (фото 9).




Фото 9

7. Далее оденьте третью **клипсу КУ** на шлейф как показано на фото 10.




Фото 10

## Установка системы

8. Оденьте последнюю **клипсу КУ** на шлейф как показано на фото 11.



Фото 11

9. Затем снимите защитную красную ленту с **клипс КУ**, описанных в пунктах 7 и 8.

10. Далее проложите шлейф по внутренней части задней стенки принтера и прикрепите **клипсу КУ** (описанную в пункте 7), как показано на фото 12.

11. Проложите шлейф, по диагонали, по внутренней части правой стенки принтера, как показано на фото 12. Прикрепите клипсу КУ (описанную в пункте 8) на внутреннюю часть передней стенки принтера. Приблизительное место крепежа указано стрелкой на фото 13.

12. Проложите шлейф в клипсу КУ, прикрепленную на правую боковую крышку принтера, как показано на фото 13.




Фото 12



Фото 13

## Обслуживание СНПЧ

### Качество печати:

- старайтесь печатать регулярно, не реже указанных в Руководстве по эксплуатации вашего принтера рекомендаций;
- при полных емкостях рекомендуется подложить под принтер подставку высотой 5-6 см, чтобы приподнять его относительно емкостей с чернилами (только в случае, если используются бутылочки);
- в остальных случаях обращайтесь к Руководству по эксплуатации принтера - там есть все необходимые рекомендации по уходу и обслуживанию принтера.
- следите за наличием чернил в капиллярном шлейфе. Если чернила ушли из капилляра, то необходимо дозаправить картридж, нужным цветом, и заполнить чернилами капилляр согласно разделу "Заправка системы".

### Дозаправка:

- не допускайте полного окончания чернил в емкостях;
- для дозаправки обратитесь к инструкции по подключению и заправке ёмкостей.


### Транспортировка:

- перед транспортировкой принтера с установленной СНПЧ пережмите биндерами все капилляры, чтобы чернила не смогли выливаться ни в принтер, ни в емкости с чернилами.

## Заправка системы

Заправьте ёмкости согласно инструкции по заправке ёмкостей, затем поочерёдно снимите с картриджа все капилляры, вставьте уголок в носик шприца и потяните поршень на себя, пока капилляр полностью не заполнится чернилами. Пережмите капилляр биндером и вставьте его обратно в картридж, после этого биндер снимите.

Если Вы устанавливаете систему не на новые картриджи, а уже на частично израсходованные, имеет смысл перед установкой дозаправить их. Для этого наберите в шприц чернил нужного цвета и, воткнув иглу в соответствующее отверстие, заполните картридж. Не путайте цвета!



Заправка системы для HP DeskJet F4283

**Гарантия на СНПЧ 2 года с момента продажи.**

## Адрес и техническая поддержка

Интернет-магазин RESETTERS  
93405, Украина, Луганская обл.  
г.Северодонецк, пер. Ломоносова 8а  
[www.resetters.com](http://www.resetters.com)

Служба технической поддержки и консультаций:  
E-mail - [sp@resetters.com](mailto:sp@resetters.com), ICQ 760444  
Форум поддержки: <http://www.resetters.ru/>  
тел. +38(050)511-0002, +38(0645)712-567