

Инструкция

по установке системы непрерывной подачи чернил на
принтер HP DeskJet D4363



Перед установкой системы прочитайте.

Установка СНПЧ на данную модель состоит из двух этапов: подготовки картриджей и непосредственно установки системы.

В системе можно использовать как новые картриджи, так и бывшие в эксплуатации. Новые желательно проверить, задав печать тестовой страницы.

Использованные картриджи перед установкой обязательно дозаправить чернилами* и протестировать (распечатать тестовую страницу). Это необходимо сделать до установки в отверстия крышки картриджа уплотнителей и заглушек.

Подготовка принтера

Включите принтер, нажав на кнопку , откройте крышку принтера.** Дождитесь, когда каретка переместится вправо в позицию замены картриджей, и снимите их. Обесточьте принтер, это позволит свободно перемещать каретку рукой в любое положение при установке СНПЧ.

Подготовка картриджей




Фото 1

Фото 2

Названия деталей СНПЧ

Клипса K2563

Планка-фиксатор картриджей

Клипса K4363

Снимите наклейки с картриджей; сверлом, входящим в набор, увеличьте все отверстия до диаметра 4мм (Фото 2). Проклейте по периметру место соединения крышек картриджа с корпусом (Фото 1). Дозаправьте картриджи чернилами, **Не путайте цвета!** На Фото 3 стрелочками обозначены цвета отсеков **С-М-У-К** (Синий, Пурпурный, Желтый, Черный). Вставьте в отверстия крышек **Силиконовые уплотнители** (фото 3, уплотнители обозначены цветными стрелочками), не до конца — наполовину, а оставшиеся отверстия заглушите **Пробками** (Фото 3, пробки — оранжевые стрелочки). Установите картриджи в каретку и соедините их в блок с помощью **Планки-фиксатора картриджей** (Фото 4). Затем извлеките картриджи и прикрепите к каретке **Клипсу K2563**, как показано на Фото 5.




Фото 3

Фото 4

Фото 5

* Руководство по заправке картриджей HP

** Руководство по установке в документации к принтеру

Установка системы

1. Подсоедините **Капиллярный шлейф** к картриджам, строго соблюдая укладку капилляров (Фото 6).
2. Вставьте картриджный блок в каретку и проложите шлейф в **Клипсу K2563**, как показано на Фото 7.



Фото 6




Фото 7

3. Затем установите **Клипсу K4363** внутри принтера на расстоянии 55 мм от левой стенки принтера, как показано на Фото 8, и закрепите в ней шлейф, согласно метке на шлейфе (Фото 8).
4. Передвиньте каретку в крайнее правое положение. Шлейф не должен излишне натягиваться, но и не должен провисать. Изгиб шлейфа, при позиционировании каретки в крайнее правое положение, показан на Фото 9.
5. Установите вторую **Клипсу K4363** внутри принтера и закрепите в ней шлейф, как показано на Фото 10.
6. Переместите каретку принтера в крайние левое и правое положения. При этом капиллярный шлейф не должен мешать движению каретки и позиционированию её в крайние положения.



Фото 8



Фото 9




Фото 10

7. Заправьте систему согласно данной инструкции в разделе **Заправка системы**.

Обслуживание СНПЧ

Качество печати:

- старайтесь печатать регулярно, не реже указанных в Руководстве по эксплуатации вашего принтера рекомендаций;
- при полных емкостях рекомендуется подложить под принтер подставку высотой 5-6 см, чтобы приподнять его относительно емкостей с чернилами (только в случае, если используются бутылочки);
- в остальных случаях обращайтесь к Руководству по эксплуатации принтера - там есть все необходимые рекомендации по уходу и обслуживанию принтера.
- следите за наличием чернил в капиллярном шлейфе. Если чернила ушли из капилляра, то необходимо дозаправить картридж, нужным цветом, и заполнить чернилами капилляр согласно разделу "Заправка системы".

Дозаправка:

- не допускайте полного окончания чернил в емкостях;
- для дозаправки обратитесь к инструкции по подключению и заправке ёмкостей.


Транспортировка:

- перед транспортировкой принтера с установленной СНПЧ пережмите биндерами все капилляры, чтобы чернила не смогли выливаться ни в принтер, ни в емкости с чернилами.

Заправка системы

Заправьте ёмкости согласно инструкции по заправке ёмкостей, затем поочередно снимите с картриджей все капилляры, вставьте уголок в носик шприца и потяните поршень на себя, пока капилляр полностью не заполнится чернилами. Пережмите капилляр биндером и вставьте его обратно в картридж, после этого биндер снимите.

Если Вы устанавливаете систему не на новые картриджи, а уже на частично израсходованные, имеет смысл перед установкой дозаправить их. Для этого наберите в шприц чернил нужного цвета и, воткнув иглу в соответствующее отверстие, заполните картридж. Не путайте цвета!



Заправка системы для HP DeskJet F4283

Гарантия на СНПЧ 2 года с момента продажи.

Адрес и техническая поддержка

Интернет-магазин RESETTERS
93405, Украина, Луганская обл.
г.Северодонецк, пер. Ломоносова 8а
www.resetters.com

Служба технической поддержки и консультаций:
E-mail - sp@resetters.com, ICQ 760444
Форум поддержки: <http://www.resetters.ru/>
тел. +38(050)511-0002, +38(0645)712-567