

Инструкция

по заправке дозаправляемых картриджей для принтера
Epson SureColor P-600, StylusPhoto R-3000



Заправка картриджей

Возьмите картридж, идущий в комплекте, и с помощью медицинского шприца с иглой залейте в него чернила соответствующего цвета (Фото 1), не более 20 мл (заправочное отверстие не закрыто пробкой). Подобным образом заправьте остальные ДЗК картриджи.

Установите картриджи в картриджный отсек.

Принтер готов к работе.



Фото 1

Адрес и техническая поддержка

Интернет-магазин RESETTERS
93405, Украина, Луганская обл.
г.Северодонецк, пер. Ломоносова 8а
www.resetters.com

Служба технической поддержки и консультаций:
E-mail - sp@resetters.com, ICQ 760444
Форум поддержки: <http://www.resetters.ru/>
тел+38 (096) 321-5000, +38 (0645) 712-567