

Инструкция

по установке системы непрерывной подачи чернил на
Epson Stylus Photo 1200



Установка клипс-фиксаторов

Включите принтер, подождите пока каретка выдвинется из места парковки в центр принтера, и отключите шнур питания. Теперь каретку можно перемещать руками в нужное положение.


Приклейте клипсы-фиксаторы, зафиксировав ими датчики наличия картриджей.

Снимите фиксаторы картриджей. Для этого откройте крышку (синюю), разожмите в стороны крепления и снимите её. Наклонив крышку назад, чтобы ключ фиксатора совпал с вырезом на её креплении, разожмите фиксатор и снимите с него крышку. Приподняв фиксатор и повернув его так, чтобы ключ сбоку совпал с вырезом в каретке, снимите его. Снимите второй фиксатор. Установите крышки обратно.



Установка клипс-фиксаторов и удаление фиксаторов картриджей SP1200

Установка капсул



Установите капсулы и проложите шлейф в боковую клипсу. Проследите чтобы шлейф нигде не перегибался и не передавливался.

Не надо устанавливать капсулы полностью, позже Вам придётся снимать их для заправки системы чернилами.

Закройте крышки, шлейф должен выходить сбоку, не пережимаясь.

Не путайте порядок цветов!

Установка капсул SP1200

Прокладка шлейфа

Приклейте двусторонний скотч, как показано на фотографии. Острым лезвием (к примеру, ножом для резки бумаги) отрежьте лишнее. Вы можете заранее примерить шлейф и наметить, какая именно ширина нужна.

Пропустите шлейф под кареткой и, загнав каретку в крайнее правое положение, приклейте его на скотч. Шлейф не должен излишне натягиваться или наоборот мешать движению каретки.



Прокладка шлейфа SP1200

Прокладка шлейфа

Закрепите две клипсы на левой стороне принтера. Проденьте в них шлейф, как показано на фотографии. Проверьте, чтобы образовавшийся изгиб не мешал движению каретки, и подрегулируйте длину шлейфа.



Прокладка шлейфа SP1200

Заправка капсул и шлейфа

Переверните капсулу и состыкуйте ее со шприцем через специальный переходник, вставленный в носик шприца. Медленно потяните на себя поршень шприца таким образом, чтобы чернила из ёмкостей начали заполнять капилляр. Дождитесь, пока заполнится весь капилляр и капсула на половину, после чего пережмите в любом месте капилляр зажимом или скрепкой.

Отстыкуйте капсулу от шприца и наденьте капсулу на соответствующий чернильный штуцер печатающей головки принтера. После этого можно освободить зажим.



Заправка капсул и шлейфа SP1200

Установленная система



Установленная система EPSON Stylus Photo 1200

Система установлена

После заполнения чернилами шлейфа, капсул и Ваших ёмкостей, принтер готов к работе. Убедитесь что воздушные отверстия ёмкостей открыты, капилляры шлейфа нигде не пережаты, а каретка свободно достаёт до своих крайних положений. Включите принтер и сделайте тест дюз. Если на тесте видны не все дюзы, дайте принтеру пару прочисток из стандартной утилиты драйвера или SSC (<http://www.sscgl.com>) и оставьте его на некоторое время, это необходимо чтобы из головки вышел попавший туда воздух.

Обслуживание СНПЧ

Качество печати:

- старайтесь печатать регулярно, не реже указанных в Руководстве по эксплуатации вашего принтера рекомендаций;
- при ухудшении качества печати проверяйте уровень чернил в капсулах, в ёмкостях-донорах, а также пропускную способность всех каналов и наличие отверстий в крышках для воздуха;
- при полных емкостях рекомендуется подложить под принтер подставку высотой 5-6 см, чтобы приподнять его относительно емкостей с чернилами (только для в случае если используются бутылочки);
- в остальных случаях обращайтесь к Руководству по эксплуатации принтера - там есть все нужные рекомендации по уходу и обслуживанию принтера.

Сброс памперса:

Если принтер, отказывается печатать и требует сервисного обслуживания, Вам нужно сбросить счётчик отработанных чернил. Вы можете это сделать сервисной утилитой SSC, новейшую версию которой, можно всегда скачать, по адресу <http://www.sscgl.com/epson.shtml> Не более двух раз! После чего памперс действительно требует стирки или замены, игнорирование этого при ведёт к выходу принтера из строя. Подробнее об этом читайте на нашем сайте.

Дозаправка:

- не допускайте полного окончания чернил в емкостях;
- для дозаправки обратитесь к инструкции по подключению и заправке ёмкостей.

Транспортировка:

- перед транспортировкой принтера с установленной системой НПЧ пережмите биндерами все трубки, чтобы чернила не смогли выливаться ни в принтер, ни в емкости с чернилами.

Обратите внимание!!! Если Вы устанавливаете систему на принтер уже работавший с неоригинальными картриджами, или решили заменить чернила на чернила другого производителя или другой тип, РЕКОМЕНДУЕТСЯ промыть печатающую головку принтера. Подробнее на сайте.

Гарантия на СНПЧ 2 года с момента продажи.

Адрес и техническая поддержка

Интернет-магазин RESETTERS
93405, Украина, Луганская обл.
г.Северодонецк, пл.Победы 2, оф.508
www.resettters.com

Служба технической поддержки и консультаций:
E-mail - sp@resettters.com, ICQ 760444 (Дмитрий)
Форум поддержки: <http://www.resettters.ru/>
тел+38 (096) 321-5000, +38 (06452) 6-01-02 (Дмитрий)