

UPER
SPRINT

Инструкция

по установке системы непрерывной подачи чернил на
Epson Stylus TX800W



Установка планки с чипами

Установите **Магнит**, как показано на фото 1 (благодаря усилению магнитного поля дополнительным магнитом, датчик закрытой крышки принтера получает достаточно мощный сигнал для функционирования при неплотно закрытой крышке).

Установите специальную **Планку-держатель** чипов в отсек для картриджей, направив правую сторону планки в направляющую в отсеке (фото 2). Планка с чипами должна быть плотно прижата контактной группой к контактам принтера.



Фото 1

Фото 2

Фото 3

Прокладка шлейфа

Приклейте **Клипсу** изгибом наружу в отсек для картриджей, как показано на фото 5.

Согласно фото 6 и 7 установите на корпусе принтера две **Клипсы**.

На корпус принтера, над саморезом, приклейте **Упор** (фото 8). Это предотвратит передавливание капиллярного шлейфа крышкой сканера.

Проведите шлейф под крышкой принтера в месте указанном на фото 9–11.




Фото 5

Фото 6

Фото 7

Фото 8



Фото 9

Фото 10

Фото 11

Прокладка шлейфа

Прикрепите к **Капиллярному шлейфу** капсулы (цвет **Сяан** к самому длинному капилляру, а затем цвета соответственно цветовой шкале на принтере, фото 12). Слегка наживите капсулы на чернильные штуцера отсека для картриджей.

Проложите **Капиллярный шлейф** через установленные на корпусе **Клипсы** принтера (фото 13, 14).

На боковую панель принтера прикрепите **Клипсу** и проложите через нее шлейф (фото 15).



Фото 12



Фото 13




Фото 14



Фото 15

Заправка капсул и шлейфа


Переверните капсулу и состыкуйте её со шприцем через специальный переходник, вставленный в носик шприца. Медленно потяните на себя поршень шприца таким образом, чтобы чернила из ёмкостей начали заполнять капилляр. Дождитесь, пока заполнится весь капилляр и капсула наполовину, после чего пережмите капилляр зажимом или скрепкой в любом месте.

Отсоедините капсулу от шприца и наденьте её на соответствующий чернильный штуцер печатающей головки принтера. После этого можно освободить зажим.



Заправка капсул и шлейфа CX3900

Обнуление суперчипа



обнуление суперчипа

Электронный блок суперчипа эмулирует наличие и работу оригинальных картриджей с той лишь разницей, что при окончании чернил (их виртуального уровня в счётчике чернил принтера) он обнуляет до 100% счётчики всех цветов.

При срабатывании счетчика откройте крышку сканера, нажмите кнопку на электронном блоке и отпустите её, после этого закройте крышку. Принтер произведет очистку дюз и выйдет в состояние готовности. Можно продолжать печать.

Система установлена

После заполнения чернилами шлейфа, капсул и Ваших ёмкостей принтер готов к работе. Убедитесь, что воздушные отверстия ёмкостей открыты, капилляры шлейфа нигде не пережаты. Включите принтер и сделайте тест дюз. Если на тесте видны не все дюзы, дайте принтеру пару прочисток из стандартной утилиты драйвера или SSC (<http://www.ssclg.com>) и оставьте его на некоторое время, это необходимо, чтобы из головки вышел попавший туда воздух.

Обслуживание СНПЧ

Качество печати:

- старайтесь печатать регулярно, не реже указанных в Руководстве по эксплуатации вашего принтера рекомендаций;
- при ухудшении качества печати проверяйте уровень чернил в капсулах, в ёмкостях-донорах, а также пропускную способность всех каналов и наличие отверстий в крышках для воздуха;
- при полных ёмкостях рекомендуется подложить под принтер подставку высотой 5-6 см, чтобы приподнять его относительно ёмкостей с чернилами (только в случае, если используются бутылочки);
- в остальных случаях обращайтесь к Руководству по эксплуатации принтера - там есть все нужные рекомендации по уходу и обслуживанию принтера.

Дозаправка:

- не допускайте полного окончания чернил в ёмкостях;
- для дозаправки обратитесь к инструкции по подключению и заправке ёмкостей.

Транспортировка:

- перед транспортировкой принтера с установленной СНПЧ пережмите биндерами все трубки, чтобы чернила не смогли выливаться ни в принтер, ни в ёмкости с чернилами.

Обратите внимание!!! Если Вы устанавливаете систему на принтер, уже работавший с неоригинальными картриджами, или решили заменить чернила на чернила другого производителя? или другой тип чернил, РЕКОМЕНДУЕТСЯ промыть печатающую головку принтера. Подробнее на сайте www.resetters.com

Гарантия на СНПЧ 2 года с момента продажи.

Адрес и техническая поддержка

Интернет-магазин RESETTERS
93405, Украина, Луганская обл.
г.Северодонецк, пер. Ломоносова 8а
www.resetters.com

Служба технической поддержки и консультаций:
E-mail - sp@resetters.com, ICQ 760444
Форум поддержки: <http://www.resetters.ru/>
тел+38 (096) 321-5000, +38 (0645) 712-567