



Инструкция

по установке системы непрерывной подачи чернил на
Hewlett Packard DesignJet 110Plus, 111



Проверка и подготовка принтера

Гарантией стабильной работы СНПЧ являются исправность принтера и печатающей головки.

Поэтому, перед установкой системы, принтер необходимо проверить - сделать распечатку страницы диагностики. Если распечатка неудовлетворительного качества, видны пропуски, выполнить опцию "Очистка печатающей головки".

В СНПЧ для данной модели принтера используются специализированные картриджи с авточипами. В комплект поставки также входят ёмкости для чернил с четырёхканальным шлейфом и элементы крепления.



ПР 110
(подставка под ёмкости)



Клипса КУ

Названия деталей СНПЧ

Установка системы

Установку системы необходимо проводить в следующей последовательности:

1. Установить картриджи в картриджный отсек.
2. Подсоединить капилляры шлейфа к картриджам соответствующих цветов (**отверстия AIR**), как показано на Фото 1.
3. Закрепить на передней стенке корпуса принтера первую **клипсу КУ** и проложить в неё шлейф (Фото 2).




Фото 1



Фото 2

Установка системы

4. Закрепить подставку для ёмкостей **ПР 110** на верхней стенке корпуса принтера и установить в неё ёмкости для чернил, согласно Фото 3.

Внимание! Ёмкости должны быть установлены на принтер, иначе система не будет работать.

5. Закрепить на правой стенке корпуса принтера вторую **клипсу КУ** и проложить в неё шлейф (Фото 4).

Система установлена, заправьте ёмкости согласно инструкции по заправке. После этого приступайте к следующему пункту - **Заправка картриджей**.




Фото 3



Фото 4

Заправка картриджей

Снимите заглушку с заправочного отверстия (**INK**) картриджа. С помощью шприца с иглой залейте нужное количество чернил, снимите иглу со шприца и вставьте его в заправочное отверстие. Создайте в системе разрежение, потянув вверх поршень шприца. Чернила из ёмкости заполнят соответствующий капилляр, который необходимо пережать биндером. Затем извлеките шприц, закройте заправочное отверстие заглушкой, уберите биндер. Аналогичным образом заправьте остальные картриджи.

Максимальные объёмы чернил, заправляемых в картриджи следующие: **BL** - 69 мл., **C, M, Y** - по 28 мл.

После окончания процедуры заправки вставьте фильтры в "воздушные" отверстия ёмкостей. Система готова к работе.

Закройте крышку картриджного отсека, при этом капиллярный шлейф не должен пережиматься. Запустите процедуру прочистки печатающей головки, затем тест печатающей головки. Если на распечатке видны пропуски, дайте принтеру отстояться. Через 1-1,5 часа повторите процедуру.

Качество печати:

- старайтесь печатать регулярно, не реже указанных в Руководстве по эксплуатации вашего принтера рекомендаций;
- при ухудшении качества печати проверяйте уровень чернил в капсулах, в ёмкостях-донорах, а также пропускную способность всех каналов и наличие отверстий в крышках для воздуха;
- при полных емкостях рекомендуется подложить под принтер подставку высотой 5-6 см, чтобы приподнять его относительно емкостей с чернилами (только в случае, если используются бутылочки);
- в остальных случаях обращайтесь к Руководству по эксплуатации принтера - там есть все нужные рекомендации по уходу и обслуживанию принтера.

Работа авточипов:

- в ходе работы принтера, вы видите как уровень чернил падает, как и положено. чип сбросится при отключении принтера, если его уровень менее 10%. Если ваш принтер сигнализирует о том, что чернила закончились, выключите его и через несколько секунд включите снова - чип сбросится в 100%.

Сброс памперса:

- если принтер отказывается печатать и требует сервисного обслуживания, Вам нужно сбросить счётчик отработанных чернил. Вы можете связаться с нашим специалистом по ICQ 592664262 для удаленного сброса счетчика (услуга платная). Сбросить счётчик можно не более двух раз! После этого памперс действительно требует стирки или замены, игнорирование этого может привести к выходу принтера из строя. Подробнее об этом читайте на нашем сайте.

Дозаправка:

- не допускайте полного окончания чернил в емкостях;
- для дозаправки обратитесь к инструкции по подключению и заправке ёмкостей.

Транспортировка:

- перед транспортировкой принтера с установленной системой НПЧ пережмите биндерами все трубки, чтобы чернила не смогли выливаться ни в принтер, ни в емкости с чернилами.

Обратите внимание!!! Если Вы устанавливаете систему на принтер, уже работавший с неоригинальными картриджами, или решили заменить чернила на чернила другого производителя или другой тип, РЕКОМЕНДУЕТСЯ промыть печатающую головку принтера. Подробнее на сайте.

Гарантия на СНПЧ 2 года с момента продажи.

Адрес и техническая поддержка

Интернет-магазин RESETTERS
93405, Украина, Луганская обл.
г.Северодонецк, пер. Ломоносова 8а
www.resetters.com

Служба технической поддержки и консультаций:
E-mail - sp@resetters.com, ICQ 760444
Форум поддержки: <http://www.resetters.ru/>
тел+38 (096) 321-5000, +38 (0645) 712-567