

Инструкция

по заправке совместимых картриджей для широкоформатных принтеров Epson 4900, 4910



Вводная информация

Данные картриджи функционально совместимы с оригинальными. Они обладают значительным объемом (до 100 мл) и продолжительным сроком службы. На них установлены чипы, представляющие собой FLASH память, в которой хранится идентификатор и заносится информация о количестве израсходованных чернил. Когда виртуальный ресурс чернил заканчивается, выдается сообщение о необходимости замены картриджа. Для продолжения работы достаточно извлечь картридж и “обнулить” чип с помощью программатора RS-E79 (в случае необходимости, долить чернила).

Для “обнуления” оригинального чипа вспомогательного картриджа (“памперса”) необходим программатор RS55-II. При замене оригинального чипа авточипом необходимость в программаторе отпадает. Сброс значения счётчика отработанных чернил производится имитацией замены “памперса”.

Заправка картриджей

1. Установите картридж в “рабочее” положение, извлеките пробки из малого и большого отверстий (Фото 1).



Фото 1

Заправка картриджей

2. Вставьте в заправочное (большое) отверстие воронку, залейте чернила нужного цвета (Фото 2).



Фото 2

3. С помощью шприца с насадкой, создавая разрежение, заполните канал подачи чернил (Фото 3). Это исключит попадание воздуха в шлейф принтера.



Фото 3

4. Закройте заправочное отверстие, установите картридж в принтер. Картридж готов к работе, можно проводить тестирование.

Адрес и техническая поддержка

Интернет-магазин RESETTERS
93405, Украина, Луганская обл.
г.Северодонецк, пер. Ломоносова 8а
www.resetters.com

Служба технической поддержки и консультаций:
E-mail - sp@resetters.com, ICQ 760444
Форум поддержки: <http://www.resetters.ru/>
тел. +38(050)511-0002, +38(0645)712-567